

BOSE

Wave® Music System IV



Owner's Guide

File Name: bose wave system manual.pdf

Size: 2317 KB

Type: PDF, ePub, eBook

Category: Book

Uploaded: 1 May 2019, 14:27 PM

Rating: 4.6/5 from 579 votes.

Status: AVAILABLE

Last checked: 19 Minutes ago!

In order to read or download bose wave system manual ebook, you need to create a FREE account.

[**Download Now!**](#)

eBook includes PDF, ePub and Kindle version

[Register a free 1 month Trial Account.](#)

[Download as many books as you like \(Personal use\)](#)

[Cancel the membership at any time if not satisfied.](#)

[Join Over 80000 Happy Readers](#)

Book Descriptions:

We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with bose wave system manual . To get started finding bose wave system manual , you are right to find our website which has a comprehensive collection of manuals listed.

Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products represented.



Book Descriptions:

bose wave system manual

It is neither designed nor equilateral triangle alerts the user to the presence of tested for use outdoors, in recreational vehicles, or on boats. No part of this work may be reproduced, modified, distributed or otherwise used without prior written permission. Over fourteen years of research by Bose Corporation brings you the benefits of awardwinning proprietary acoustic waveguide speaker technology. Using this technology, a tube efficiently transfers energy from a small speaker to the outside air over a wide range of low frequencies. Aim the remote at the display and press the buttons. The remote works within 20 feet of the display. Sleep Buzzer Snooze alarms, set system shut off timer, Radio and select Buzzer alarm Toggles between radio on. Press and hold to adjust the volume level. Momentarily placing your hand on the touch pad can power on or VOLUME 0 silent to 99 loud appears on the display to off the system, snooze a sounding alarm, and reset it for the next indicate the level. Press Insert the disc, label side up, into the CD slot below the display. RADIO as necessary to select FM or AM radio. The disc player pulls the disc in and begins playing. CDRW discs. To play, pause, stop or eject an MP3 CD, use the Press Play Mode repeatedly until the play mode you want is same remote control buttons as for an audio CD. An input that accepts the output of another Bose link enabled product via a Bose link cable. AUX IN 3.5 mm stereo input connector for external sources. Refer to the quick start guide in the carton. Customer service For additional help, contact Bose Customer Service. Refer to the quick start guide in the carton. Limited warranty Your system is covered by a limited warranty. Details of the limited warranty are provided on the quick start guide in the carton. No part of this work may be reproduced, modified, distributed or otherwise used without prior written permission.<http://www.karmatara.org.np/userfiles/conrep-hp-manual.xml>

- **bose wave system manual, bose wave music system manual, bose wave music system iii manual, bose wave music system iv manual pdf, bose wave music system manual pdf, bose wave system iv manual, bose wave system 3 manual, bose wave music system manual download, bose wave system 4 manual, bose wave system iii manual, bose wave system manual, bose wave system manual, bose wave system manual, bose wave music system iv manual, bose acoustic wave music system manual, manual for bose wave system, bose wave music system iv user s manual.**

Please call washbowl, kitchen sink, laundry tub, in a wet base Bose to be referred to an authorized service center ment, near a swimming pool, or anywhere else that near you. Over fourteen years of research by Bose Corporation brings you the benefits of awardwinning patented acoustic waveguide speaker technology. Using this technology, a tube efficiently transfers energy from a small speaker to the outside air over a wide range of low frequencies. Just aim the remote at the front panel and press the buttons. The remote normally works within 20 feet of the front panel. Throughout this owner's guide you will see button icons to the left of the operating instruc tions. Note MP3 is a music compression technology that reduces a song's file size without noticeable effect in the quality of the sound. Contact Bose Customer Service to obtain the required cables and instructions. See the phone numbers listed inside the back cover of this guide.See the phone numbers listed inside the back cover of this guide.However, if you wish to adjust the system settings see the instructions on the following pages. If liquids get into the unit, turn it off immediately.For additional help in solving problems, contact Bose Customer Service. See the phone numbers listed inside the back cover of this guide. Please complete the information section on the card and mail it to Bose. Failure to do so will not affect your limited warranty rights. Framingham, MA 017019168 15087661900 Canada

Customer Support Bose Ltd., 135 East Beaver Creek Rd. Richmond Hill, Ontario L4B 1B3
18004652673 European Office Bose Products B.V., Nijverheidstraat 8 1135 GE Edam, Nederland.
Framingham, MA 017019168 15087661900 Canada Customer Support Bose Ltd., 135 East Beaver
Creek Rd. Richmond Hill, Ontario L4B 1B3 18004652673 European Office Bose Products B.V.,
Nijverheidstraat 8 1135 GE Edam, Nederland. Click here for more information on the types of
cookies we use and how to change your cookie
settings.<http://www.zig.eco.pl/files/conroe-kentsfield-fsb1066-manual.xml>

If an update is available, the app will prompt you to update. Music services may vary. When available, the SoundTouch app will prompt you to update upon opening the app. You can also manually check if an update is available in the SoundTouch app by completing the following steps It can take up to 2 weeks from a release date before the latest update is available for your system. If you do not see the prompt, the file may have downloaded automatically. Look for the Update.stu file in the footer or header of your browser's window, or in your Downloads folder Follow these steps If you do not see the prompt, the file may have downloaded automatically. Look for the Update.stu file in the footer or header of your browser's window, or in your Downloads folder Once logged into the app, add the system to your account if needed. Tab 7, 15. Tab 6, 14. Tab 5, 13. Tab 4, 12. Tab 3, 11. Tab 2, 10. Safety Information. Please read this owner's guide. Please take the time to follow the instructions in this owner's guide. Please save and retain for your records **WARNING** To reduce the risk of fire or electrical shock, do not expose the product to rain or moisture. **WARNING** Do not expose this apparatus to dripping or splashing, and do not place objects filled with liquids as with any electronic products, use care not to spill **CAUTION** Make no modifications to the system or accessories. Unauthorized alterations may compromise safety, **CAUTION** Do not use any liquid cleaning solutions, solvents, chemicals, alcohol, ammonia, or abrasives. **CAUTION** Do not allow liquids to spill into any openings in the enclosure. If liquids get into the unit, turn it off immediately. Call Bose Customer Support as soon as possible to arrange for service. See the address list included in the carton. **WARNING** Do not place any naked flame sources, such as lighted candles, on or near the apparatus. Note The product label is located on the bottom of the product.

No part of this work may be reproduced, modified, distributed, or otherwise used without prior written permission. Tab 7, 15. Additional safety information. See the additional instructions on the Important Safety Instructions sheet North America only enclosed in the shipping carton. Names and Contents of Toxic or Hazardous Substances or Elements. Toxic or Hazardous Substances and Elements. Part. Name. Lead Mercury Cadmium Hexavalent Biphenyl PBB. Polybrominated PCBs. Metal Plastic Speakers. Cables. O Indicates that this toxic or hazardous substance contained in all of the homogeneous materials. X Indicates that this toxic or hazardous substance contained in at least one of the homogeneous Tab 3, 11. Tab 8, 16. Contents. Remote control functionality for the WaveAZ Radio III and WaveAZ Music System III. Remote control functionality for the Acoustic WaveAZ Music System II..... Tab 7, 15. Connecting your Wave Bluetooth Music Adapter Acoustic WaveAZ. Music System II. WaveAZ Radio III and. WaveAZ Music System III. Bose link Bose link Bose link Bose link It does not need to be within view. If the adapter is to the left of the system as you face it, be sure the two are at least Tab 3, 11. Pairing a Bluetooth enabled device. The WaveAZ Bluetooth music adapter wirelessly connects your WaveAZ system to your The indicator on the music adapter flashes steadily and DISCOVERABLE flashes on the. WaveAZ system display panel. Turn on your phone, tablet computer, or other device and locate its Bluetooth device list. Scroll through the device list and select a Bose Adapter. If prompted for a passcode, enter 0000. Some devices also ask you to accept the English 7 Tab 7, 15. Tab 2, 10 The WaveAZ system emits a brief beep and BLUETOOTH appears on the display panel when Only one device can be used at Restart the music application. If you do not hear music from the WaveAZ system after successfully pairing your Bluetooth enabled Check the volume controls. For best performance, make sure Tab 3, 11.

<http://fscl.ru/content/3m-4550-transparency-maker-service-manual>

Using multiple Bluetooth enabled devices. If you have paired more than one Bluetooth enabled device, remember that the WaveAZ system Disconnect one source before connecting another The device will remain in the WaveAZ system as memory and will automatically reconnect When powered on, the WaveAZ system will scroll through each of the Bluetooth enabled If you have multiple paired devices, there may be a short delay Clearing the memory. Press and hold the Presets 6 button on the remote for 10 seconds until you hear a tone. The WaveAZ system clears all devices from its memory and returns to discoverable mode. English 9 Tab 7, 15. Tab 2, 10 Wave Music System III Volume Bluetooth enabled device, or an AUX input. Bluetooth enabled device and an AUX input. Note Owners of the WaveAZ Radio II do not have Tab 3, 11. Remote control functionality for the Acoustic Wave Music System II Mute. Volume Bluetooth enabled device, or the CD Bluetooth enabled device and the CD English 11 Tab 7, 15. Troubleshooting. Problem. What to do See a Pairing a. Bluetooth enabled device a on page 7. Reception of sound from a Move the music adapter farther from the WaveAZ system. Service. Refer to the address list included in the carton. No sound when the. Bluetooth enabled Tab 3, 11. Customer service. For additional help in solving problems, see notes about the product at Owners.Bose.com. To contact Bose AZ Customer Service for help, or to replace a lost remote control, see the phone Refer to the contact information listed on the inside back Limited warranty. Who is covered. This warranty is extended only to the original end use purchaser or the person receiving the For a period of 1 year 2 years, European Union from the date of retail purchase by the original English 13 This warranty does not cover defects resulting from improper or unreasonable use or What we will do. During the warranty period, we will, at our sole option, repair or replace using new or refurbished What we will not do.

<http://foot-five.com/images/card-studio-manual.pdf>

Pay shipping, insurance or transportation charges from you to us, or any import fees, duties and Return product, with proof of purchase from an authorized Bose dealer, using the following Label and ship the product, freight prepaid, to the address provided by the Bose organization Place any necessary return authorization number prominently on the outside of the carton. Cartons not bearing a return authorization number, where required, will be refused. Other conditions English 15 This limited warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that Some places do not allow limitations on implied Dimensions. Weight. Bose AZ system requirement. Exclusive use of the Bose AZ ink connector on the rear of the WaveAZ system. Multidisc changers. For the WaveAZ Radio III and WaveAZ Music System III The music adapter cannot be used in For the Acoustic WaveAZ Music System II The music adapter can be used in conjunction with Bluetooth QD ID. WaveAZ Bluetooth AZ Music Adapter B015665. The Bluetooth AZ word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. Bose Corporation is under license. English 17 Tab 7, 15. Sicherheitshinweise. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung Die Anleitung unterst Aztzt Sie Bitte f Azllen Sie Folgendes aus und bewahren Sie es AS2012 Bose Corporation. Tab 3, 11. Tab 8, 16 Es darf nicht zusammen mit einer anderen Antenne oder einem Sender aufgestellt oder betrieben Dieses Produkt erf Azllt die kanadischen Richtlinien ICES210, Klasse B und RSS210. In den USA erf Azllt dieses Produkt die Richtlinie CFR 47 Teil 15. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen. Deutsch 3 Tab 7, 15. Weitere Sicherheitshinweise. Weitere wichtige Sicherheitshinweise nur f Azr Nordamerika finden Sie auf einem Hinweisblatt im Versandkarton. Sechswertig Biphenyl PBB. Polybromiertes. Diphenylether PBDE. PCBs. Metall teile. Kunststoff teile. Lautsprecher. Kabel. Name des Teils. Blei Quecksilber Kadmium Tab 2, 10 Tab 3, 11. Inhalt.

<https://absagencies.com/images/card-desiree-cs-manual.pdf>

Wenn Sie keinen Ton aus dem WaveAZ Music System h Asren. Fernbedienungsfunktion des WaveAZ Radio III und WaveAZ Music System III. Fernbedienungsfunktion des Acoustic WaveAZ Music

System II.....Tab 7, 15. Anschließen Ihres Wave Bluetooth Music Adapters Acoustic WaveAZ. WaveAZ Radio III und. Bose Link Anschluss. Bose Link Kabel. Bose Link Kabel Music Adapter Music Adapter Er muss nicht in Sichtweite sein. Wenn sich der Adapter links vom System von Ihnen aus gesehen befindet, sollten Sie beides Tab 3, 11. Tab 8, 16 WaveAZ Systems die Taste AUX, bis BLUETOOTH auf dem Display des WaveAZ Systems erscheint. Halten Sie die Presets 5 Taste 5 Sekunden lang gedrückt. Halten Sie die. Presets 5 Taste 5 Sekunden lang gedrückt. WaveAZ Systems. Wenn Sie nach dem Passcode gefragt werden, geben Sie 0000 ein. Deutsch 7 Tab 7, 15. Tab 2, 10 Das WaveAZ System gibt einen kurzen Piepton ab und BLUETOOTH wird auf dem Display angezeigt, Wenn Sie keinen Ton aus dem Wave Music System hören FAZr optimale Leistung sollten Sie Folgendes sicherstellen Tab 3, 11. Trennen Sie eine Quelle, bevor Sie eine andere verbinden. Lassen Sie den Speicher. Halten Sie die Presets 6 Taste auf der Fernbedienung 10 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen Ton hören. Deutsch 9 Tab 7, 15. Fernbedienungsfunktion des Wave Radio III und Wave Music System III Mute Volume AUX Eingang angeschlossen ist. Musiktracks. Tab 3, 11. Tab 8, 16 Verwenden Sie zum Steuern eines abgestimmten Mobiltelefons, Tablet Computers oder anderen Bluetooth Volume. Mute CD Player anzuhören. Musiktracks. Deutsch 11 Tab 7, 15. Fehlerbehebung. Lösung. Kein Ton, wenn das. Musik abspielt. Ton ist nicht stummgeschaltet ist. Der Tonempfang vom Eine Liste mit Kontaktinformationen finden Sie im Versandkarton. Hinweis Nicht alle Player und Internet Radiodienste unterstützen diese Form der. Wiedergabesteuerung. Die Musik kann nicht mit Tab 3, 11. Kundendienst. Owners. Bose.com. Wenn Sie den Bose AZ Kundendienst kontaktieren möchten, um Hilfe zu erhalten oder eine verlorene.

Fernbedienung zu ersetzen, finden Sie die Telefonnummern innen auf der Rückseite der. Bedienungsanleitung des WaveAZ Systems. Wenden Sie sich bei allen Reparatur und Wartungsarbeiten nur. Sehen Sie in den Kontaktinformationen nach, die Sie auf innen auf Garantieberechtigte Deutsch 13 Tab 7, 15. Nicht im Garantieumfang enthalten. Diese Garantie deckt keine Defekte ab, die aus falscher oder nicht angemessener Verwendung oder Verpflichtungen von Bose Ersatzteile. Ausgeschlossene Kosten. Versand, Versicherungs oder Transportgebühren von Ihnen zu uns oder Importgebühren, Abgaben und. Steuern. Tab 3, 11. Gehen Sie dabei wie folgt vor. Versandanweisungen. Bose Vertretung Ihres Landes mitgeteilt hat, und Weitere Bedingungen Tab 7, 15. Andere Rechtsansprüche. Staat zu Staat und von Land zu Land verschieden sein können. Tab 3, 11. Technische Daten. Abmessungen. Music Adapter 9,1 cm H x 7,6 cm T x 2,3 cm B. Gewicht. Bose AZ Systemanforderung. Ausschließen der Verwendung des Bose AZ Link Anschlusses an der Rückseite des WaveAZ Systems. Discwechsler. FAZr das WaveAZ Radio III und WaveAZ Music System III Der Music Adapter kann nicht zusammen mit einem. Mehrfach CD Wechsler verwendet werden, da diese WaveAZ Systeme nur einen Bose Link Eingang haben. FAZr das Acoustic WaveAZ Music System II Der Music Adapter kann zusammen mit einem Mehrfach CD Wechsler verwendet werden. Bluetooth QD ID. WaveAZ Bluetooth AZ Music Adapter B015665. Die Wortmarke Bluetooth AZ und die Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. Deutsch 17 Tab 7, 15. Información de seguridad. Dedique el tiempo que sea necesario para seguir atentamente las instrucciones y conserve como referencia Ninguna parte de este trabajo podrá reproducirse, modificarse, distribuirse o usarse de ninguna otra manera sin permiso previo y por escrito. Tab 3, 11.

ceadersvalet.com/wp-content/plugins/formcraft/file-upload/server/content/files/1626ea0aa951e9---bosch-logixx-dishwasher-manual-pdf.pdf

Tab 8, 16 Para cumplir los requisitos de exposición a radiaciones de RF de las normas canadienses y de la FCC, este dispositivo debe instalarse a una No debe ubicarse ni utilizarse junto a ninguna otra antena o transmisor. Este producto cumple las especificaciones canadienses para dispositivos de clase B ICES003 y RSS210. En EE UU sólo, este producto cumple las especificaciones CFR 47 Parte 15. Este dispositivo cumple las normas canadienses de exención de licencia RSS. El funcionamiento

estAA sujeto a las dos condiciones siguientes Tab 7, 15. InformaciAln de seguridad adicional. Consulte las instrucciones adicionales de la hoja Instrucciones de seguridad importantes sAllo NorteamASrica que se incluyen en el embalaje. Nombres y contenido de sustancias o elementos tAlxicos o peligrosos. Sustancias y elementos tAlxicos o peligrosos. Nombre dePlomo Mercurio Cadmio HexavalentePiezas deAltavoces. O Indica que esta sustancia tAlxica o peligrosa contenida en todos los materiales homogASneos usados para. X Indica que esta sustancia tAlxica o peligrosa contenida en al menos uno de los materiales homogASneos Tab 3, 11. Contenido. Funciones del control remoto de la radio WaveAZ III y del sistema de mAssica WaveAZ III. Funciones del control remoto del sistema Acoustic WaveAZ II..... Tab 7, 15. Conectar el adaptador de mAssica Wave BluetoothAZAcoustic WaveAZ. Sistema de mAssica II. Radio WaveAZ III y. Sistema de mAssica WaveAZ III. Conector. Bose link. Cable. Adaptador de mAssica. WaveAZ BluetoothAZ. WaveAZ BluetoothAZNo es necesario que estAS a la vista. Si el adaptador se encuentra a la izquierda del sistema frente a usted, procure que se encuentren Tab 3, 11. Emparejar un dispositivo Bluetooth. El adaptador de mAssica WaveAZ BluetoothAZ puede conectar sin cables el sistema WaveAZ al telASfono mAlvil, WaveAZ, pulse el botAln AUX hasta que aparezca BLUETOOTH en la pantalla del sistema WaveAZ. Pulse y mantenga pulsado el botAln Presets 5 durante 5 segundos.

El indicador del adaptador de mAssica parpadearAA constantemente y parpadearAA DISCOVERABLE en laEncienda el telASfono, el ordenador tablet u otro dispositivo y localice su lista de dispositivos Bluetooth. DesplAAcese por la lista de dispositivos y seleccione aAdaptador Bosea.Si el sistema le pide una contraseAaa, introduzca 0000. Algunos dispositivos tambiASn piden que seEspaAaol 7 Tab 7, 15. Tab 2, 10 Cuando la conexiAln estAA lista para usar, el sistema WaveAZ emite un breve pitido y aparece. BLUETOOTH en la pantalla. Si el sistema de mAssica Wave no reproduce sonido Si el sistema WaveAZ no reproduce mAssica despuASs de conectar correctamente el sistema Bluetooth, deberAACompruebe los controles de volumen. Para obtener un rendimiento Alptimo, compruebe si Tab 3, 11. Utilizar mAsltiples dispositivos Bluetooth. Si ha emparejado mAAs de un dispositivo Bluetooth, recuerde que el sistema WaveAZ sAllo puede reproducirDesconecte una fuente antes de conectar la otraEl dispositivo permanecerAA en la memoria del sistema WaveAZ y volverAA a conectarse Cuando estAA encendido, el sistema WaveAZ se desplaza a travASs de cada uno de los dispositivos. Bluetooth que guarda en su memoria. Si tiene varios dispositivos emparejados, puede producirseBorrar la memoria. Pulse y mantenga pulsado el botAln Presets 6 en el control remoto durante 10 segundos hasta que seEspaAaol 9 Tab 7, 15. Funciones del control remoto de la radio Wave III y del sistema de mAssica Wave IIIMuteVolumeNota, OS PROPIETARIOS DE LA RADIO 7AVEAZ NO TIENENTab 3, 11. Tab 8, 16 Para manejar un telASfono mAlvil, un ordenador tablet u otro dispositivo Bluetooth emparejado, utilice elVolume. MuteEspaAaol 11 Tab 7, 15. ResoluciAln de problemas. Problema. No hay sonido cuando elSoluciAlnBluetooth. Consulte aEmparejar un dispositivo Bluetootha en la pAAgina 7.La recepciAln de sonido del a Aleje el adaptador de mAssica del sistema WaveAZ.

Seek no controlan laNota No todos los reproductores y servicios de radio por Internet admiten esta forma de. Bluetooth. Tab 3, 11. AtenciAln al cliente. Si desea ayuda adicional para resolver problemas, consulte las notas sobre el producto en. Si desea ponerse en contacto con el Servicio de AtenciAln al Cliente de BoseAZ para solicitar ayuda o sustituir Toda reparaciAln debe ser realizada por personal cualificado. Consulte laA quiASn se ofrece coberturaAspectos con cobertura y validez. Por un periodo de 1 aAao 2 aAaos en la UniAln Europea a partir de la fecha de compra por parte delEspaAaol 13 Tab 7, 15. Aspectos sin coberturaObligaciones por parte de BoseCostes no pagados. Costes de expediciAln, seguro o transporte desde su ubicaciAln hasta la nuestra, ni cualquier derecho, Tab 3, 11. Devuelva el producto, acompaAaado del comprobante de compra de un distribuidor autorizado de Bose, Se rechazarAA nOtras condicionesEspaAaol 15 Tab 7, 15. Otros derechos legales. El propietario puede, ademAAs. En algunos lugares no se permite limitar Tab 3, 11. InformaciAln tAScnica. Dimensiones. Adaptador de mAssica 9,1 x 7,6 x 2,3 cm alto x fondo x ancho

3,6 x 2,6 x 1 pulgadas. Peso. Requisito del sistema BoseAZ. Uso exclusivo del conector BoseAZ link en la parte posterior del sistema WaveAZ. Cambiadores de discos. Para la radio WaveAZ III y el sistema de mAssica WaveAZ III El adaptador de mAssica no se puede utilizar juntoPara el sistema de mAssica Acoustic WaveAZ II El adaptador de mAssica puede utilizarse junto con unBluetoothAZ QD ID. Adaptador de mAssica WaveAZ BluetoothAZ B015665. La marca y los logotipos BluetoothAZ son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc.EspaAaol 17Tab 7, 15. Informations relatives A la sAScuritAS. Veuillez lire cette notice d'utilisation.

Prenez le temps de lire attentivement les instructions de cette noticeRenseignements A noter et conserverToute reproduction, modification, distribution ou autre utilisation, mASme partielle, de ce document est interdite sans autorisation AScrite prASalable.Tab 3, 11. Tab 8, 16Pour AStre conforme aux critAres de la FCC et daIndustry Canada sur laexposition aux rayonnements magnASTiques, cet appareil doit AStre installASIl ne doit pas AStre placAS A cAtAS, ni utilisAS en conjonction avec, un autre ASmetteur radioCe produit est conforme aux spAScifications de la rASglementation ICES003 classe B et RSS210 du Canada. Aux USA uniquement, ce produit est conforme aux spAScifications CFR 47, partie 15. Cet appareil est conforme aux standards RSS exemptASs de licence daIndustrie Canada. L'utilisation de cet appareil est assujettie aux conditions suivantesTab 7, 15. Informations de sAScuritAS complASmentaires. Vous trouverez des instructions complASmentaires dans le document intitulAS Instructions importantes relatives A la sAScuritAS AmASrique du NordNoms et teneur des substances ou ASIAsments toxiques ou dangereux. Substances ou ASIAsments toxiques ou dangereux. Nom du composant. Chrome. Plomb Mercure Cadmium hexavalent BiphASnyle polybromASPolychlorobiphASnyles. PiAces mAStalliques. PiAces en plastique. Enceintes. Cables. O indique que la quantitAS de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans tous les composants. X indique que la quantitAS de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans au moins un desTab 3, 11. Sommaire. Fonctions de la tASIAscommande pour les systAme WaveAZ Radio III et. Fonctions de la tASIAscommande pour le systAme Acoustic WaveAZ II.....Tab 7, 15. Connexion du Wave Bluetooth Music AdapterAcoustic WaveAZ II. WaveAZ Radio III etConnecteur. Bose Link. Connecteur. CABLE. Adaptateur musical. WaveAZ BluetoothAZIl naest pas nAScessaire qu'il soit visible.

Si laadaptateur est placAS A gauche du systAme quand vous lui faites face, ASloignezle de celui ci daauiTab 3, 11. Association avec un appareil Bluetooth. Laadaptateur WaveAZ BluetoothAZ permet de connecter le systAme WaveAZ A un ordinateur, un tASIAsphoneLaindicateur de laadaptateur musical clignote constamment et le texte DISCOVERABLE clignote surAllumez votre tASIAsphone, Tablet PC ou autre appareil et consultez sa liste de dispositifs Bluetooth. Faites dASfiler la liste des pASripherals et sASlectionnez AT Bose SoundLink Audio At.Si un mot de passe vous est demandAS, tapez 0000. Certains appareils peuvent aussi vous demanderTab 7, 15. Tab2, 10Le systAme WaveAZ ASmet un bref bip et le texte BLUETOOTH apparaAZt sur laafficheur lorsque laSi aucun son ne provient du systAme WaveSi vous naentendez pas le son du systAme WaveAZ aprAs avoir AStabli la connexion avec le pASripheral. Bluetooth, il peut AStre nAScessaire de fermer et redASmarrer laapplication de lecture musicale. VASrification du volume. Pour obtenir des performances optimales, vASrifiez queTab 3, 11. Utilisation de plusieurs appareils Bluetooth. Si vous avez associAS plusieurs appareils Bluetooth, naoubliez pas que le systAme WaveAZ ne peut reproduireDASconnectez une source avant daen connecter une autreLaappareil restera enregistrAS dans la mASmoire du systAme WaveAZ et se reconnecteraLors de sa mise sous tension, le systAme WaveAZ commence par rechercher en mASmoire tous lesSi vous avez associAS plusieurs appareils, il peutEffacement de la mASmoire. Maintenez enfoncASe la touche Presets 6 de la tASIAscommande environ 10 secondes, jusquAA laASmission dauiTab 7, 15. Fonctions de la tASIAscommande pour les systAme Wave Radio III et Wave. Music System IIIMute SilenceVolumeBluetooth ou daune source externeA la piste prAScAsdente ou suivante.Remarque LA TALACOMMANDE DU SYSTAME 7AVEAZ 2ADIOTab 3, 11.

Tab 8, 16 Pour contrôler un périphérique associé à un téléphone mobile, une tablette PC ou autre appareil Bluetooth, utilisez le bouton Volume. Mute Silence à la piste précédente ou suivante. Bluetooth ou le lecteur de CD comme Tab 7, 15. Diagnostic. Problème. Mesure corrective. Aucun son n'est émis. Voir AT Association avec un appareil Bluetooth At, page 7. La réception du son de l'Internet est la fonction active. Seek ne contrôle pas la remarque certains lecteurs multimédias ou services radio Internet ne permettent pas ce type. Service client. Pour toute aide supplémentaire, consultez les notes sur cet appareil sur le site Owners.Bose.com. Pour contacter le service après-vente de Bose afin d'obtenir de l'aide ou de remplacer une commande. Consultez les numéros de garantie limités. Bénéficiaire de cette garantie. Cette garantie s'applique uniquement pour l'acheteur final original ou la personne recevant ce produit en personne et dure de cette garantie. Pendant une période de 1 an à 2 ans en Union européenne à compter de la date d'achat auprès de nous. Tab 7, 15.

<https://formations.fondationmironroyer.com/en/node/8139>